

Nouvelles fonctions :

Le **code NIP de sécurité** est un code à 4 chiffres qui permet uniquement aux utilisateurs autorisés d'accéder au récepteur StarFire™ 6000. Les deux niveaux d'accès au code NIP de sécurité sont l'administrateur et l'utilisateur. L'accès administrateur permet à l'utilisateur d'activer ou de désactiver le code NIP de sécurité, de régler et de modifier les codes NIP et de déverrouiller le récepteur. L'accès utilisateur permet à l'utilisateur de déverrouiller le récepteur.

- Important - Si un administrateur ne peut pas déverrouiller le récepteur, un code de déverrouillage principal peut être généré sur StellarSupport™. Le récepteur StarFire™ 6000 doit être enregistré dans un compte client MyJohnDeere™ et il faut être propriétaire de ce compte pour obtenir un code de déverrouillage principal.
- Consulter la dernière version du livret d'entretien du récepteur StarFire™ 6000 pour plus de détails



Avis de mise à jour

Ce sont les notes de mise à jour du logiciel relatives au StarFire™ 6000. Les notes de mise à jour se trouvent sur www.stellarsupport.com. Note: L'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final qui est inclus avec le logiciel.

Copyright © 1996–2019 Deere & Company