


Nouvelles fonctions:

Indicateur USB du gestionnaire de fichiers—Lorsqu'une clé USB est connectée au StarFire™ 6000 et correctement reconnue, une icône USB verte apparaît sur l'indicateur du gestionnaire de fichiers.



Détection des interférences externes—Un nouveau code de diagnostic a été introduit pour aider à résoudre les problèmes avec les sources d'interférences externes. Le code de diagnostic 841.31 deviendra actif si l'AGC de bande haute ou basse (AD 63 et 64) et le % du signal GPS ne sont pas dans la plage normale pendant plus de 5 minutes. Le code de diagnostic sera effacé après 30 minutes si la source d'interférence n'est plus présente.

Case à cocher RTK-X—Dans les pages de configuration, il y a maintenant une case à cocher pour activer/désactiver RTK-X, si les clients rencontrent des problèmes avec RTK-X, ils ont maintenant la possibilité de le désactiver. Par défaut, RTK-X sera toujours activé.



Avis de mise à jour

Ce sont les notes de mise à jour du logiciel relatives aux produits StarFire™. Les notes de mise à jour se trouvent sur www.stellarsupport.com. Note: L'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final qui est inclus avec le logiciel.

Copyright © 1996–2018 Deere & Company